

Kurzanleitung

Navi 950 / 650 / CD 600

Opel OnStar

Hinweis: Möglicherweise sind nicht alle Funktionen für CD 600 und Navi 650 verfügbar.

Der Startbildschirm enthält Anwendungen einschließlich Audio, Mobiltelefon und Navigation. Zusätzliche Anwendungen können auf vorherigen oder nächsten Seiten vorhanden sein.



Das Infotainment System wird mit den folgenden Bedienelementen bedient:





: Drehen Sie den Multifunktionsknopf, um ein Element auf dem Bildschirm zu markieren oder die Navigationskarte zu vergrößern/verkleinern. Drücken Sie den


(Außenring des) Multifunktionsknopfs, um ein markiertes Element auf dem Bildschirm auszuwählen.


 : Zurück zum Startbildschirm.

 : Wechsel zum vorherigen Menü.

 : Durch verschiedene Audioquellen wechseln.

 : Navigationskarte öffnen. Drücken Sie die Taste mehrmals, um durch die verschiedenen Kartenansichten zu wechseln.

 : Navigationszielmenü öffnen.

 : Eingehenden Anruf annehmen oder Audio stummschalten/lautschalten.

 : Einstellungs Menü öffnen.

Personalisierung des Startbildschirms

Durch Wahl von **Menü** können Sie im Startbildschirm einen personalisierten Startbildschirm erstellen. Sie können bis zu acht Anwendungen wählen und dann in beliebiger Reihenfolge anordnen.



Menüs

Auf einigen Bildschirmen wird ein Menüsymbol angezeigt. Das Menü kann durch Drücken des Multifunktionsknopfs geöffnet werden.



Musiktitel oder Radiosender suchen

Musiktitel und Radiosender können in der Senderliste oder Medienliste gesucht und ausgewählt werden. Sie können im Audio-Hauptbildschirm die Liste aus dem Menü oder durch Drehen des Multifunktionsknopfs eingeben.

Radio-Favoriten



Radiosender (AM/FM/DAB) können als Favoriten durch langes Drücken einer der Favoriten-Tasten **1** bis **6** gespeichert werden. Um zu Favoriten-Listen zu wechseln, drücken Sie **FAV 1-2-3**.





Navigation

Um eine Zielführung zu starten oder abzubrechen, **DEST/NAV** drücken oder **Ziel** im Startbildschirm wählen. Das Zielmenü hängt davon ab, ob eine Zielführung aktiviert ist.

Sprachsteuerung

Am Lenkrad  drücken, um die Sprachsteuerung zu starten. Vor dem Sprechen auf das Signal warten.  gedrückt halten, um die Sprachsteuerung des per Bluetooth® verbundenen Smartphones (z. B. Siri®) zu starten.

Um eine Systemsprachaufrufung zu unterbrechen, drücken Sie noch einmal .

Um die Sprachsteuerung abzubrechen, drücken Sie  an der Fernbedienung am Lenkrad.

Mobiltelefone

Um z. B. einen Mobiltelefonkontakt anzurufen, „*Anrufen Max Meier*“ sagen. Wenn das Telefonbuch nach Nachnamen sortiert ist, zuerst den Nachnamen sagen.

Um eingehende SMS-Nachrichten zu lesen, „*SMS lesen*“ sagen. Sicherstellen, dass der Zugriff auf die Kontakte und Nachrichten in den Einstellungen des Mobiltelefons aktiviert ist.

Audio

Um Musik von einer Medienquelle wiederzugeben, beispielsweise „*Interpret Mozart wiedergeben*“ oder „*Titel Imagine wiedergeben*“ sagen.

Um z. B. einen Radiosender einzustellen, „*FM einstellen HR3*“ sagen.

Navigation

Zuerst „*Navigation*“ sagen. Dann die Art des Ziels, z. B. „*Adresse*“ oder „*Sonderziel*“ oder „*Nach Hause fahren*“ sagen.

Für Adressen die auf dem Bildschirm angezeigte Reihenfolge verwenden. Z. B. für Deutschland und Österreich: <Stadt> <Straße> <Hausnummer>; für Großbritannien oder Frankreich: <Hausnummer> <Straße> <Stadt>.


Weitere hilfreiche Befehle

„*Hilfe*“ sagen, um Informationen über gültige Sprachbefehle zu erhalten.

„*Ausführliche Spracherklärungen einschalten*“ oder „*Ausführliche Spracherklärungen ausschalten*“ sagen, um ausführliche Hilfeansagen für die Sprachsteuerung zu aktivieren/deaktivieren.

Hinweis: Gilt nur, wenn Ihr Fahrzeug mit Opel OnStar ausgestattet ist. Der 4G/LTE WLAN-Hotspot ist möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar.

OnStar ist Ihr persönlicher Konnektivitäts- und Mobilitäts-Assistent.

Wenn Sie sich bei OnStar anmelden möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Opel-Händler oder drücken Sie .

OnStar-Tasten

Es befinden sich drei OnStar-Tasten in der Dachkonsole (oder Innenspiegel) im Fahrzeug.



- Das OnStar **WLAN**-Einstellungsmenü öffnen.
- Eingehenden/aktuellen OnStar-Berateranruf annehmen/beenden.
- Die Standortmaskierung aktivieren. Gedrückt halten, bis Sie eine Sprachaufforderung zum Aktivieren/Deaktivieren der Standortmaskierung hören. Bei aktivierter Funktion wird die Fahrzeugortung bei einem Notfall lediglich an OnStar übertragen. Die Standortmaskierungseinstellung wird beibehalten, bis die Funktion geändert wird.



- Eine Verbindung mit einem OnStar-Berater herstellen (z. B. für eine Ferndiagnose oder um ein Ziel auf Ihr Navigationsgerät herunterzuladen).



- Ein Notruf abgeben, der Sie mit einem OnStar-Berater verbindet (z. B. bei einem Unfall oder medizinischen Notfall).


OnStar WLAN-Hotspot

So verbinden Sie ein Mobilgerät mit dem OnStar WLAN-Hotspot des Fahrzeugs:

1. Eine WLAN-Netzwerksuche auf Ihrem Mobilgerät starten.
2. Ihren Fahrzeug-Hotspot aus der Liste wählen.
3. Das Kennwort auf Ihrem Mobilgerät eingeben, wenn Sie dazu aufgefordert werden.



drücken, um die OnStar WLAN-Einstellungen zu öffnen und so den Fahrzeug-Hotspot-Namen (SSID) und das Passwort anzuzeigen.

Weitere Informationen über OnStar und Ihr Infotainment System finden Sie im Benutzerhandbuch,  drücken oder besuchen Sie uns online.

